

Anschlußschema Galltec Hygro-Thermostat eStat10 DUO an



Der Thermo-Hygrostat benötigt eine Stromversorgung gemäß technischer Daten. Wir bieten dazu ein passendes Einbau-Schaltnetzteil an (ArtNr. 14181). Die Eingänge der Primärseite des Netzteils werden zusammen mit der Spannungsversorgung für den Luftentfeuchter an den Klemmen L und N des Anschlussblocks im Luftentfeuchter verdrahtet. Die Ausgänge der Sekundärseite des Netzteils werden an den Klemmen 1 (GND, schwarz) und 2 (+ U_B, rot) des Thermo-Hygrostat verdrahtet.

Das Netzteil wird in den Schaltkasten des Luftentfeuchters gelegt.

An der Anschlussleiste im Schwimmhallenentfeuchter müssen die Brücken zwischen den Klemmen 3/4 und 5/6 entfernt werden. Danach kann der Hygro-Thermostat gemäß dem Schaltbild angeschlossen werden.

Um den Thermo-Hygrostat auf entfeuchten und heizen umzustellen, müssen die DIP-Schalter für Relais 1 und 2 auf „ON“ gestellt werden (die werksseitige Einstellung ist befeuchten und kühlen, bzw. „OFF“).

Anschlussleiste im Schwimmbadentfeuchter

