

## Eimerhandhabung beim Luftentfeuchter Lübra LDH 626 P

Die Pumpe des Luftentfeuchters LDH 626 P befindet sich im Kondensateimer des Gerätes. Um die Pumpe zu reinigen oder deren Funktion zu prüfen, muss der Kondensateimer aus dem Gerät entnommen werden. Bitte gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

### Kondensateimer entnehmen

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
- Ziehen Sie den Kondensateimer aus dem Gerät. Führen Sie dabei den Kondensatablaufschauch gleichmäßig rechts in das Gerät nach.
- Stellen Sie den Kondensateimer vor dem Gerät ab.

### Funktion der Pumpe prüfen

- Befüllen Sie ein sauberes Gefäß mit einer kleinen Austrittsöffnung (z. B. eine Flasche) mit ca. 100 ml Wasser.
- Führen Sie den Kondensatablaufschauch der Pumpe an einen Abwasserabfluss oder in ein Gefäß.
- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
- Gießen Sie nun langsam Wasser in den Kondensateinlauftrichter oben rechts im Eimer, bis der Motor der Pumpe beginnt zu laufen. Beenden Sie **sofort** die Befüllung.
- Wenn Sie die Pumpe mit zu viel Wasser befüllen, kann es passieren, dass die Pumpe überläuft und Wasser in den Kondensateimer rinnt. Füllen Sie kein weiteres Wasser nach. Warten Sie, bis die Pumpe das Wasser abgepumpt hat und sich ausschaltet. Wischen Sie das Wasser aus dem Kondensateimer. Dieser Eimer muss immer trocken sein.

### Kondensateimer vom Gerät trennen (ab Baujahr Februar 2017)

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
- Unten im Eimer sehen Sie einen schwarz-grünen Mini-Steckverbinder. Dieser ist mit einem Kabelbinder an dem grünen Kondensatablaufschauch und dem grünen Kabel fixiert. Durchtrennen Sie den Kabelbinder.
- In der Mitte des Mini-Steckverbinders ist ein schwarzer Ring, der mit „Open – Close“ beschriftet ist. Ebenfalls sehen Sie auf dem schwarzen Ring einen Pfeil. Halten Sie den grünen Ring der Seite des Mini-Steckverbinders fest, auf die der Pfeil zeigt.
- Drehen Sie den schwarzen Ring gegen den Uhrzeigersinn (mindestens drei Umdrehungen), bis Sie das darunter liegende Gewinde des Mini-Steckverbinders ein wenig sehen.
- Ziehen Sie dann die beiden Steckerhälften auseinander. Auf Grund der eingebauten Dichtungen ist dafür etwas Kraft erforderlich.
- Am Ende des grünen Kondensatablaufschauches sitzt ein oranger Ventileinsatz. Auf diesen ist der transparente Kondensatablaufschauch gesteckt. Trennen Sie den transparente Kondensatablaufschauch von dem Ventileinsatz (dieser verbleibt an dem grünen Kondensatablaufschauch).

### Pumpe reinigen

- Befolgen Sie die Hinweise in der Bedienungsanleitung der Pumpe

### Kondensateimer zurückstellen

- Ab Baujahr Februar 2017 und wenn Sie den Eimer vom Gerät getrennt haben: Führen Sie die beiden Teile des Mini-Steckverbinders so zusammen, dass die zwei schwarzen Pfeile auf den grünen Ringen zueinander zeigen. Drücken Sie die beiden Teile **kräftig** ineinander. Drehen Sie währenddessen den schwarzen Ring in der Mitte des Mini-Steckverbinders im Uhrzeigersinn, bis das Gewinde nicht mehr sichtbar ist und die beiden Teile des Mini-Steckverbinders **bündig abschließen**. Führen Sie den grünen Kondensatablaufschauch rechts aus dem Gerät. Verbinden Sie den grünen Kondensatablaufschauch über den orangenen Ventileinsatz mit dem transparenten Kondensatablaufschauch.
- Heben Sie das grüne Stromkabel der Pumpe auf der linken Seite des Eimers an. Das Kabel darf hinter dem Eimer **nicht eingeklemmt** werden.
- Ziehen Sie zeitgleich mit dem Einschieben des Eimers den Kondensatablaufschauch vorsichtig rechts aus dem Gerät. Der Schlauch darf über oder hinter dem Eimer **nicht abgeknickt** werden.
- Der Eimer lässt sich ganz leicht einschieben. Wenden Sie also **keine Gewalt** an, damit weder das Stromkabel der Pumpe noch der Kondensatablaufschauch beschädigt werden.